

## Beschreibung des 6-Wege-Rückspülventils:

Die einzelnen Funktionen – Stellungen auf der Vorderseite des Kunststoffventils sind deutlich gekennzeichnet, so dass eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist.

- **Filter: *Filtern***  
In dieser Stellung wird das Schwimmbeckenwasser durch den Filter und anschließend zurück zum Becken geleitet.
- **Geschlossen: *Montage***  
In dieser Stellung sind alle Funktionen unterbunden.  
Die Umwälzpumpe darf nicht angestellt werden.  
Diese Stellung wird bei Wartungsarbeiten im Filterbehälter benutzt.
- **Rückspülen: *Reinigung***  
In dieser Stellung wird das Schwimmbeckenwasser in entgegengesetzter Richtung durch den Filter gedrückt.
- **Zirkulation: *Umwälzen ohne filtern***  
In dieser Stellung fließt das Schwimmbeckenwasser nicht durch den Filter, sondern direkt zum Wärmetauscher und weiter zum Schwimmbecken.
- **Nachspülen: *Filterung in den Kanal***  
In dieser Stellung fließt das Schwimmbeckenwasser normal durch den Filterbehälter und direkt in die Kanalisation.
- **Kanalisation: *Entleerung***  
In dieser Stellung wird das Schwimmbeckenwasser direkt in den Kanal gepumpt.

